

פונקציית שעון/מעורר:

[🔔] לחץ על כפתור השעון [🔔] לקביעת שעה, השתמש ב-◀ ו-▶ להתאמה, ואשר ב-

לחץ והחזק 1.5 שניות להגדרת שעון מעורר, כוון ואשר -

לחץ פעמיים להפעלה/כיבוי שעון מעורר -

בעת צלצול המעורר, לחץ על ▶ או ◀ לדחיית סנוז (10 עד 60 דקות) -

פונקציית רדיו

לחץ והחזק 1.5 שניות להפעלה/כיבוי רדיו -

▶ עם ◀ או FM/AM בחר בין -

לחץ על 🔍 לסריקה אוטומטית -

השתמש בכפתור שמירה לזכור תחנות -

- - כוון עוצמת קול עם + ו- -

החזק את כפתור השעון 1.5 שניות כדי להגדיר כיבוי מתוזמן -

Bluetooth:

למעבר למצב Bluetooth לחץ על כפתור -

AM03 בטלפון וחפש Bluetooth הפעל -

השתמש ב-▶ / ◀ לשינוי שירים, ▶ / ◀ להפעלה/השהיה -

Bluetooth לחץ והחזק 2 שניות לביטול חיבור -

- - כוון עוצמת קול עם + ו- -

החזק את כפתור השעון 1.5 שניות כדי לקבוע כיבוי מתוזמן -

פנס:

לחץ על מתג הפנס להפעלה וכיבוי -

LCD תצוגת

לחץ והחזק 1.5 שניות להפעלה/כיבוי -

מציג תדר, מצב, עוצמת קול ורמת סוללה -

